



Découpage-Technik auf Porzellan

STEP BY STEP 1 2 3
Inspiration: 15084



Découpage-Technik auf Porzellan

Gegenstände aus Porzellan sind ideal zu Verzieren mit transparentem Découpage-Papier, Seidenpapier oder Servietten usw. Für eine gute Haftung und Oberflächenversiegelung verwenden Sie Découpage-Lack für Glas und Porzellan, so können die behandelten Gegenstände nach der Brennfixierung im Ofen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.



Tragen Sie Découpage-Lack für Glas und Porzellan mit einem Pinsel auf das Porzellan auf. Legen Sie kleine, geschnittene oder gerissene Papierstücke auf den Lack auf und streichen Sie mit einem sauberen, weichen Pinsel von der Mitte und nach außen glätten darüber ab.



TIPP: Découpage auf Porzellan funktioniert am Besten mit dünnen Papierarten, wie Seidenpapier, transparentem Découpage-Papier sowie Servietten (nur die oberste Schicht der Serviette benutzen).



Das verzierte Porzellan im Ofen bei 160°C für 30 Minuten brennen, um die Oberfläche zu fixieren und zu härten, damit sie mit einem feuchten Tuch abgewischt werden kann.



Becher, Weiß, H 10 cm, D: 6,9-7,4 cm, Weiß, 1Stck. 555970



Seidenpapier - Sortiment, A4 210x297 mm, 14 g, 300Bl. sort. 20914

Papierservietten, Größe 33x33 cm, Blätter, 20Stck. 25322

Découpage-Papier - Sortiment, Blatt 25x35 cm, 17 g, Blaue Harmonie, 8Bl. sort. 254880

Découpage-Lack, Glas- und Porzellan, 100ml 319161

Découpage-Lack, Glas und Porzellan, 250ml 31916

Gold Line Pinsel - Set, Nr. 2+8+12, B 3+9+12 mm, Flach, 3Stck. 100267